



① ブラウザ(Edge や Chrome 等)のアドレスバーに 192.168.0.1 と入力し Enter

← → C (S 192.168.0.1

② Chrome の場合、アドレスバーを図のように書き換え Enter スマホやタブレットの場合は、注意が出ますが、「詳細設定」からアクセスできます

← → C Q 保護されていない通信 (https://192.168.0.1/web)	pages/login.html	* 5	2	5
tp-link https://www.https///www.https///www.http-link http://www.http-link http://www.https////www.https///////////////////////////////////	'ルを合わせ、「S」を削除します <mark>tp</mark> 書き換え後 Enterログイン画面に進	みます		
	92.168.0.1/webpages/login.html HTTPS経由でのローカル管理は無効になっ デバイスにHTTPでアクヤスをしてくださ	っていま	す。	
	HTTPS経由でのローカル管理は無効になっ デバイスにHTTPでアクセスをしてくださ	っていま	す。	

③ 初期設定時に作成した機器管理用のパスワードを入力します 初期設定時にお渡しした設定情報をご確認ください、なおパスワードがわからない場合は、本 体背面のリセットボタンをペン先などで長押しして、初期設定から行ってください

Ptp-link	日本語	~
TP-Link C6 MU-MIMO Wi-Fi Router へようこそ! ログインをしてください。		
ア パスワード の 場合 ログイン		
TP-Link IDを使用してログイン		
9 S		

④ 「詳細設定」タブの「システムツール」メニューにある「ファームウェア アップグレード」を 選びます

Ptp-link	クイック セット アップ 基本 詳細設定	 日本語 v
 タス 		
♣ ネットワーク	10 (175-2) 140 (194) 10(175-2) 140 (194) (140)	B 94553 C 88
に 動作モード	39 (FT), 21 202, 124, 13, 96	24953.92 X2 #
88 スマートライフアシス タント	-# 70#-15A	
 ◇ システム ツール - 時刻設定 - LED コントロール - 診断 	2	
- ファームウェア アップグ レード - バックアップおよび復元	Q 88794754	

⑤ 「アップグレードの確認」をクリックし、アップデートがあれば案内に従い実行します

Ptp-link	クイック セット アップ 基本 詳細設定	日本語
-₩ ステータス	機器の情報	0
♣ ネットワーク	ファームウェア バージョン:	
と う 動作モード	ハードウェア バージョン:	
ふ ワイヤレス	オンライン アップグレード	
名 ゲスト ネットワーク	最新のバージョン:	
♦: 保護者による制限		アップグレードの確認
⊒ QoS	ローカル アップグレード	
🔮 セキュリティ	新しいファームウェアファイル: 参照	
O NAT 転送		アップグレード
E IPv6		